

# Leiðbeiningar

Hreinsið vel skemmt, eða skaddað svæði. Hreinsið burt allt ryð, fitu og önnur óhreinindi áður en pússað skal skemmda með sandpappír.

Til að forðast lita mismun, er best að tæma túbuna og blanda vel. Afgangurinn geymst lengi í loftþéttum umbúðum.

Dreifið þunnu lagi í skemmda svæðið, bíðið og látið þorna í um það bil 10min. Endurtakið þetta þangað til skemmda svæðið er þakið að fullu. Látið þorna í minnsta 24 klst til að ná sem bestri útkomu.

Hægt er að nota mjög fínann sandpappír til að slétta úr emeleríngunni ef hún er hrjúf, en ath að fara varlega þar sem pússunin getur skilið eftir sig matt yfirborð.