

Tilbehør SD-long

Vare nr. SD-LONG
GTIN 7055570015100
VVS nr. 682059394
DB nr. 1288540



Beskrivelse

Sæbedispenser i forkromet messing.

Sæbe påfyldes ovenfra

Hul: Ø27 mm

Beholder: 375 ml

Højde på pumpe: 50 mm

Tudlængde: 90 mm fra center af pumpe

Vedligehold SD-long

Vedligeholdelse

Løft pumpehovedet op fra vasken.

2. Skyl pumpen under rindende varmt vand. Fjern rester af indtørret sæberester.

3. Fyld en skål med varmt vand.

4. Placer røret i vandet, og pump varmt vand gennem røret og dispenseren.

5. Fortsæt med at pumpe varmt vand gennem pumpedispenseren, indtil vandet strømmer frit gennem tuden, så det sæberester ikke blokerer vandgennemstrømningen.

Vi anbefaler, at du rengør sæbedispenseren

regelmæssigt. En dispenser, der ikke rengøres som beskrevet, er ikke dækket af garantien i tilfælde af korrosion eller pumpestop. Tilsæt altid vaskemiddel ovenfra uden at skrue flasken af nedenfra. For at undgå sæben løber over, kan du anvende en tragt ved påfyldning og ikke fylde med rengøringsmiddel helt til top.

Hvis vaskemidlet er tyktflydende, blandes det med 50% vand.